

FOYER CAMPING

Blocs des rangées Impaires
(1, 3, 5, etc.)


31 7/16"

Sans marque d'identification sous le bloc

Blocs des rangées Paires
(2, 4, 6, etc.)

31 7/16"

Avec rond d'identification sous le bloc



Pour l'installation de rangées additionnelles:

4^e rangée (rangée Paire): référez-vous au schéma de la 2^e rangée.

5^e rangée (rangée Impaire): référez-vous au schéma de la 1^{ère} ou de la 3^e rangée.

L'installation des supports d'accessoires s'effectue à la fin, sous la dernière rangée selon le plan fourni avec l'ensemble de supports d'accessoires.

Chacun des blocs s'installe à plat. Pour une question d'esthétique, le côté arqué se place vers l'extérieur du foyer et le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur. L'ensemble de supports d'accessoires est nécessaire pour l'utilisation d'articles optionnels (pare-étincelles, grille de cuisson, etc.). Pour une plus grande sécurité, nous recommandons l'utilisation du Pare-étincelles pyramide modulaire. Visitez le www.feuardent.com (section Assemblage) pour un guide complet d'installation illustré de votre foyer. Voir aussi instructions au verso. Pour usage extérieur seulement.



724, chemin Industriel, Lévis (Québec) G7A 1B5

Tél. : (418) 831-1514 – Fax : (418) 831-1429

www.feuardent.com

FOYER CAMPING

Instructions d'assemblage

Important : Chacun des blocs s'installe à plat. Pour une question d'esthétique, le côté arqué de chaque bloc se place vers l'extérieur du foyer tandis que le côté plat de chaque bloc s'installe vers l'intérieur. Visitez le www.feuardent.com (section Assemblage) pour un guide complet d'assemblage illustré de votre foyer.

Préparation: Pour l'assemblage de votre foyer, vous aurez besoin d'une surface à niveau (de poussière de pierre, de sable ou bétonnée) d'un minimum de 36 1/2" par 36 1/2".

Pour votre 1ère rangée: vous aurez besoin de 4 blocs de rangées Impaires (sans marque d'identification sous le bloc). Cette rangée s'installera dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

1. Sur une surface à niveau, placez le 1er bloc de la 1ère rangée (blocs des rangées Impaires) en commençant par l'avant. Placez le à l'extrémité droite de l'endroit déterminé pour l'assemblage de votre foyer.
2. Placez le 2e bloc (blocs de rangées Impaires) à la droite mais au dessus de votre 1er bloc perpendiculairement afin que le dessin des angles s'aligne ensemble.
3. Placez le 3e bloc (blocs de rangées Impaires) perpendiculairement à votre 2e bloc comme à l'étape précédente.
4. Placez le 4e bloc (blocs de rangées Impaires) perpendiculairement à votre 3e bloc comme à l'étape précédente de manière à ce qu'il vienne joindre le 1er bloc. Ceci complète votre 1ère rangée.

Pour votre 2e rangée: vous aurez besoin de 4 blocs de rangées Paires (avec un rond d'identification sous le bloc). Cette rangée s'installera dans le sens des aiguilles d'une montre.

5. Placez à l'extrémité gauche à l'avant le 1er bloc (blocs de rangées Paires) par dessus votre 1ère rangée.
6. Placez le 2e bloc (blocs de rangées Paires) perpendiculairement à votre 1er bloc afin que le dessin des angles s'aligne ensemble.
7. Placez le 3e bloc (blocs de rangées Paires) perpendiculairement à votre 2e bloc comme à l'étape précédente.
8. Placez le 4e bloc (blocs de rangées Paires) perpendiculairement à votre 3e bloc comme à l'étape précédente de manière à ce qu'il vienne joindre le 1er bloc. Ceci complète votre 2e rangée.

Pour votre 3e rangée: vous aurez besoin de 4 blocs de rangées Impaires (sans marque d'identification sous le bloc). Cette rangée s'installera dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

9. Placez à l'extrémité droite à l'avant le 1er bloc (blocs de rangées Impaires) par dessus votre 2e rangée.
10. Placez le 2e bloc (blocs de rangées Impaires) perpendiculairement à votre 1er bloc afin que le dessin des angles s'aligne ensemble.
11. Placez le 3e bloc (blocs de rangées Impaires) perpendiculairement à votre 2e bloc comme à l'étape précédente.
12. Placez le 4e bloc (blocs de rangées Impaires) perpendiculairement à votre 3e bloc comme à l'étape précédente de manière à ce qu'il vienne joindre le 1er bloc. Ceci complète votre 3e rangée.

Rangées additionnelles:

Pour l'installation d'une 4e rangée (rangée Paire) vous aurez besoin de 4 blocs de rangées Paires (avec un rond d'identification sous le bloc). Cette rangée s'installera dans le sens des aiguilles d'une montre. Référez-vous aux étapes de la 2e rangée.

Pour l'installation d'une 5e rangée (rangée Impaire) vous aurez besoin de 4 blocs de rangées Impaires (sans marque d'identification sous le bloc). Cette rangée s'installera dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Référez-vous aux étapes de la 1ère rangée ou de la 3e rangée.

Et voilà assemblé votre foyer extérieur Feu Ardent.

Accessoire obligatoire :

L'ensemble de supports d'accessoires est nécessaire pour l'utilisation d'articles optionnels.

(L'installation des supports d'accessoires s'effectue à la fin du montage du foyer, sous la dernière rangée selon le plan fourni avec l'ensemble de supports d'accessoires).

Accessoires optionnels disponibles pour ce modèle :

Pour le feu : Pare-étincelles pyramide modulaire (recommandé), Porte-bûches, Tisonnier, Rang additionnel.

Pour la cuisson : Grille à steak en acier inoxydable 18" x 25", Grille à steak en fonte émaillée 18" x 25½", Bac à charbon (charbonnier), Hotte avec / sans rôtisserie électrique, Couvercle pour barbecue.